

Client :	[REDACTED]	Contrat(s) :	BEA 16617
Tél :	[REDACTED]		
Adresse :	RUE DE PORCHERESSE 16 - 6929 Gembes		
Adresse du chantier (si différente) :	[REDACTED]		

DATE D'INSTALLATION :	30-07-18	EQUIPE D'INSTALLATION :	Degraeve
		Autre(s) :	[REDACTED]

ETAT DES LIEUX :			
Intérieur :			
Murs :	☐ Briques de terre cuite ☐ Blocs béton/argex ☐ Blocs terre cuite	☒ Moellons ☐ Briques cendrée ☐ Mixte	☐ Autre(s) : [REDACTED]
Etat :	☐ Murs avec traces de contamination ☐ Mur(s) non décapé(s) ☒ Mur(s) décapé(s)	☐ Salpêtre ☐ Décollement(s) ☐ Tache(s) humide(s)	☐ Moisissure(s) ☐ Condensation
Extérieur :			
Murs :	☐ Maçonnerie nue ☐ Crépis ☒ Brique parement	☐ Cimentage ☐ Peinture ☐ Bardage	☐ Autre(s) : [REDACTED]
Etat :	[REDACTED]		
Si à refaire :	☐ Joints ☐ Cimentage ☐ Crepis	☐ Peinture ☐ Fissures ☐ Infiltrations	☐ Trous ☐ Autre(s) : [REDACTED]

TESTS BEA :			
	Taux	Pièce	
A	0,00%	Murs ayant fait l'objet d'un traitement	
Résultat :	Positif car ≤ à 6% d'humidité		
Remarque(s) :			
TESTS CUC :			
☐ A la frappe ☐ Au visuel ☐ Au protimètre	☐ Positif ☐ Positif ☐ Positif	☐ Négatif ☐ Négatif ☐ Négatif	Si un tests est négatif, vous serez recontacté par le bureau d'étude [voir Remarque(s)]
Remarque(s) :			

TRAVAUX EN ANNEXE (à la charge du client) :

→ *Travaux BEA Uniquement (Injections des murs)*

- ☒ Décapage de la zone contaminée + 30cm de sécurité
- ☒ Pose d'une membrane anti-salpêtre de type "Griltex" (voir fiche technique en annexe)
- ☒ Lors du plafonnage, laisser 1 joint ouvert avec le sol de ± 2 cm afin d'éviter tout pontage

→ *Travaux CUC Uniquement (Cuvelage)*

- ☐ Les conseils pour les travaux seront données lors du contrôle pour les barrières d'étanchéité
- ☐ NE JAMAIS PERCER LE CUVELAGE
- ☐ Le prochain contrôle sera effectué sur appel du client

→ *Travaux CUC & BEA (Injections & cuvelage)*

- ☐ Au dessus du cuvelage, pose d'une membrane anti-salpêtre de type "Griltex" (voir fiche technique en annexe)
- ☐ Sur le cuvelage, faire un chevauchement de 10 à 15cm de la membrane anti-salpêtre (à coller)
- ☐ Sur le cuvelage pose d'un accrocheur de type "Betokontakt" avant plafonnage
- ☐ Lors du plafonnage, laisser 1 joint ouvert avec le sol de ± 2 cm afin d'éviter tout pontage
- ☐ NE JAMAIS PERCER LE CUVELAGE

Remarques :

Responsable chantier : **Youri Quinet**

Date : 24-08-20

Signature :



Signature client :



Av. des Nouvelles Technologies 79 - B-7080 Frameries • Tél : 065 70 00 40 • Fax : 065 70 07 70 • frameries@murprotec.be
Route de Saussin, 38/23A - B-5190 Spy • Tél : 081 43 43 71 • spy@murprotec.be
Jan Samijnstraat 29 - B-9050 Gentbrugge • Tél : 09 210 02 70 • Fax : 09 230 97 05 • gentbrugge@murprotec.be
Industrieweg 45/2 - B-3890 Tessenderlo • Tél : 013 22 00 23 • Fax : 013 22 00 24 • tessenderlo@murprotec.be
Rue Geespelt 16 - L-3378 Livange • Tél : 26 31 02 01 • Fax : 26 31 02 13 • info@murprotec.lu